

ANVÄNDARMANUAL – MODEL VM02



Dokumentation släppt av New VMR S.r.l.

HUR MAN ANVÄNDER MARKUTTAG TYP VM02

VMR S.r.l. Markutttag, modell VM02, är enkla att använda.

Hur öppnar jag Markutttag VM02

Markutttag VM02 öppnas med sin nyckel: släpp helt enkelt mekanismen och locket kommer att lyftas tack vare gashydralfjädern.

Hur man använder Markutttag VM02

När locket är öppet, kommer utrustningen och uttagen att vara framför användaren: Nu kommer det att vara möjligt att ansluta uttag och stickproppar.

Därefter kan locket stängas med nyckeln och låta kablarna passera genom kabelutsläppet, som finns på framsidan av locket nära låset.

Markutttag VM02 kan helt enkelt användas med locket stängt.

När användaren inte behöver enheten längre, öppna locket, koppla ur uttagen och stäng enheten.

Innan du stänger enheten är det bra att kontrollera ramen och betonglådan, rengöra dem från sand, grus och smuts för att bevara enhetens prestanda över tid:

- Rengöring av ramen säkerställer korrekt stängning av locket
 - Rengöring av betonglådan säkerställer att den naturliga dräneringen inte äventyras
- OBS: vissa modeller är utrustade med ett värmesystem för att undvika kondens och detta element har en egen säkring - MCB - som inte får stängas av

Stängande av Markutttag VM02

För att stänga Markutttaget VM02, stäng försiktigt locket i viloläge och använd nyckeln för att låsa mekanismen.

Nya VMR S.r.l. ansvarar inte för vandalism, modifieringar eller manipulering av produkterna av obehörig personal, detta resulterar i att den tvååriga garantin upphör att gälla.

HUR OCH NÄR UNDERHÅLLS MARKUTTAG MODELL VM02

Att göra ett bra underhåll på regelbunden basis av MARKUTTAGEN, modell VM02, kommer säkerställa att enheterna kommer att fungera bra över tid.

Kontroll	När	Notera
1. Rengöring och kontroll av ram och lock	Varje gång enheten används	Rengöring av ramen från grus och sten säkerställer korrekt stängning av locket
2. Kontrollera nere i betonglådan, fundamentet	Varje gång enheten används	Kontrollera och ta bort eventuellt skräp som kommit in och ligger nere i markuttagets nedre del, betongfundamentet. Detta för att försäkra att dränering inte äventyras och för att undvika översvämning.
3. Kontrollera uttag, brytare och andra typer av komponenter som ingår i utrustningen	Varje gång enheten används	Kontrollera att den elektriska utrustningen som är monterad i markuttaget är hel och fungerar som den skall.
4. Kontrollera slitaget på enhetens komponenter	Vartannat år	Kontrollera slitaget på de olika komponenterna och överväg vid behov att byta ut skadade delar som lås och gångjärn